

Como usar o aplicativo instax Biz

a usar o aplicativo		2
Coisas que vai necessitar		3
Antes de usar o aplicativo	Criar uma imagem de Moldura INSTAX mini INSTAX SQUARE INSTAX WIDE	4 - 6
Ecrã inicial		7
Preparar	Criar template	8
	Pré-visualizar template	10
	Partilhar template	11
	Lista de templates	12
Fotografar/ Imprimir	Selecionar template	13
	Imprimir 1 Fotografar e imprimir	14
	2 Imprimir uma imagem da "pasta de Fotos"	16
Histórico de impressão	Verificar histórico de impressão	18
Funções adicionais	Lixo	19

1

a usar o aplicativo



Como usar o aplicativo







Coisas que vai necessitar

Série de impressoras para smartphone **INSTAX Link**

INSTAX SQUARE Link



INSTAX mini Link 2



INSTAX Link WIDE



^{*}Consulte o manual incluído com seu dispositivo quanto às definições de conexão (Bluetooth)com a impressora.

Filme instantâneo **INSTAX** mini, SQUARE ou WIDE







Utilize o filme INSTAX mini para a INSTAX mini Link 2, o filme INSTAX SQUARE para a INSTAX SQUARE Link e o filme INSTAX WIDE para a INSTAX Link WIDE

Dispositivo Android ou iOS (smartphone ou tablet)



Certifique-se de que o dispositivo e o sistema operativo são compatíveis com o aplicativo INSTAX Biz Sistemas operativos garantidos

• Android 10 ou mais recente • iOS 14 ou mais recente

Aplicativo INSTAX Biz (download gratuito)




Descarregar e instalar a partir do Google Play ou App Store

Imagem para template

Imagem do quadro









Os formatos png, JPEG, HEIF podem ser utilizados.

^{*}Funcionalidade não garantida em impressoras para smartphone não indicadas acima

Antes de usar o aplicativo

Criar uma imagem de Moldura

INSTAX mini


Use um programa de edição de imagem para criar uma imagem de template original no seu PC, smartphone ou tablet

Tamanho recomendado (unidade: pixel)

INSTAX mini: 600 × 800


Observações


- · Use o "Código QR" ou "Impressão de data" para imprimir códigos QR ou datas no local
- · Crie em formato png, pois o fundo é transparente.



- Posicione nos quatro cantos utilizando o botão
 "Configurações da posição".
- Pode também ajustar a posição ao seu critério.
 *Consulte a pág. 9

As posições de 1 a 4 são as utilizadas quando disposto somente o código QR, utilizando o botão "Configurações da posição"





As posições de 1 a 2 são as utilizadas quando dispostos o QR Code e a data, utilizando o botão "Configurações da posição"

Antes de usar o aplicativo

Criar uma imagem de Moldura

INSTAX SQUARE


Use um programa de edição de imagem para criar uma imagem de template original no seu PC, smartphone ou tablet

Tamanho recomendado (unidade: pixel)


INSTAX SQUARE: 800 × 800

Observações


- Use o "Código QR" ou "Impressão de data" para imprimir códigos QR ou datas no local
- Crie em formato png, pois o fundo é transparente.



- Posicione nos quatro cantos utilizando o botão
 "Configurações da posição".
- Pode também ajustar a posição ao seu critério.
 *Consulte a páq. 9



As posições de 1 a 2 são as utilizadas quando disposto somente o código QR, utilizando o botão "Configurações da posição"



As posições de 1 a 2 são as utilizadas quando dispostos o QR Code e a data, utilizando o botão "Configurações da posição"

Antes de usar o aplicativo

Criar uma imagem de Moldura

INSTAX WIDE

Use um programa de edição de imagem para criar uma imagem de template original no seu PC, smartphone ou tablet

Tamanho recomendado (unidade: pixel)

INSTAX WIDE: 1,260 x 840

Observações

- Use o "Código QR" ou "Impressão de data" para imprimir códigos QR ou datas no local
- Crie em formato png, pois o fundo é transparente.



- Posicione nos quatro cantos utilizando o botão
 "Configurações da posição".
- Pode também ajustar a posição ao seu critério.
 *Consulte a pág. 9


Tamanho dos dados gerados: 1,260×840 pixels

Área de visualização do aplicativo: 1.182 x 750 pixels

*Certifique-se que mantém os logotipos e outros elementos de design relevantes dentro desta área

13

As posições de 1 a 2 são as utilizadas quando disposto somente o código QR, utilizando o botão "Configurações da posição"




As posições de 1 a 2 são as utilizadas quando dispostos o QR Code e a data, utilizando o botão "Configurações da posição"

Ecrã inicial



Criação de template 1

• Criar um novo template.



Criação de template 2

Ajusta o layout.


Ajuste do layout de Imagem/QR Code/Data

- Ampliar e reduzir (somente imagem)
- Mover o posicionamento
- ·Redefinir
- ·Ajustar ao quadro (somente imagem)




Pré-visualizar template

• Verificar ou editar um template criado




Partilhar template

- Partilhe o template com outros smartphones ou tablets *Poderá ignorar
 - 1. Toque no botão "Partilhar" para criar um código QR para partilhar o seu template



2. Digitalize o código QR com outros smartphones ou tablets

Os templates são adicionados à App INSTAX Biz quando um código QR é digitalizado com a câmara do dispositivo ou ao selecionar ler QR partilhado 🖽 no ecrã da lista de templates




Observações

- A data de validade do QR Code para compartilhamento é de 24 horas.
- Após a partilha de um template, apenas poderá alterar o URL de destino
- Tem de estar ligado à Internet

Lista de templates

• Mostrar templates armazenados no aplicativo.





Selecionar template

- Selecione o template que deseja imprimir
- 1. Inicie o aplicativo botão "Fotografar/ imprimir"


9:41

100%

AQUARIUM

QR: ON

- **INSTAX** Biz e toque no
- 2. Selecione "Template"
- 3. Selecione o tamanho e o template a imprimir





4. verifique a pré-visualização. De seguida toque em "Fotografar" quando estiver pronto



Imprimir • Fotografar e imprimir

• Combine a imagem fotografada com o template e imprima

2. Verifique a tela de visualização e

1. Toque no botão do obturador no ecrã da câmara



Opções de câmara

- · Toque no ecrã da câmara para ajustar automaticamente o brilho e foco
- · Toque no ecrã da câmara para aumentar ou afastar o zoom
- · Altere o flash entre ligado, desligado e automático
- · Câmera traseira, câmera frontal e inversão da câmera frontal *Consulte a pág. 15
- · Correção de imagem (brilho/contraste/saturação) *Vá às configurações do aplicativo 🌣 para as funções de temporizador da câmara



Observações

As imagens não poderão ser impressas caso o tamanho de impressão definido no aplicativo diferir do tamanho do filme na impressora

Reconectar e tentar imprimir novamente



Fotografar de modo invertido na câmera frontal

• Existem 3 modos de captura. Além dos modos normais de câmera traseira e câmera frontal, é possível selecionar o modo de inversão da câmera frontal. Os modo de câmera frontal e inversão da câmera frontal permitem que tire fotos no momento desejado, enquanto olha para a tela.

Modo da câmera frontal

Modo de inversão da câmera frontal





Ao fotografar

Imprimir





Quando um logotipo ou texto estiver incluso na foto, será invertida horizontalmente.






Ao imprimir, a foto que tirou será invertida horizontalmente. Tenha cuidado ao fotografar itens que incluam logotipos ou texto.

Ao inverter a imagem horizontalmente ao tirar uma foto, é possível imprimir a foto na orientação correta durante a impressão. Ideal para eventos esportivos e eventos para fãs, quando deseja imprimir os logotipos, etc., na orientação correta.

Impression 2 Imprimir uma imagem da "pasta de Fotos"

• Combine uma imagem no seu smartphone ou tablet com o template e imprim



Reimprimir

- Reimprima uma imagem a partir do histórico de impressão
- 1. Toque em "Histórico" na parte inferior do ecrã da câmara (mais à esquerda)



2. Selecione a imagem que deseja imprimir entre as exibidas no ecrã "Histórico de Imagens"



9:41 Histórico de impressões Seleção **IIII** 100% Podem ser armazenadas até 60 imagens no Histórico de Impressão. As imagens serão excluídas por ordem da mais antiga à mais recente, quando o limite de 60 imagens for atingido.

3. Toque no botão de impressão para imprimir a imagem



Observações

- O ecrã "Histórico de Imagens" contém as 60 imagens mais recentes por tamanho (as imagens mais antigas são excluídas)
- As imagens impressas não podem ser guardadas (descarregadas) para um dispositivo
- Não é possível fazer a correção de imagem nas imagens do histórico.

- Use as pestanas na parte inferior do ecrã para alterar o tamanho de impressão. Altere a impressora conectada para o tamanho de impressão adequado
- Toque no botão "Selecionar" no canto superior direito do ecrã para ir para o "Modo de Seleção" e eliminar várias imagens de uma só vez.

Histórico de impressão

Verificar histórico de impressão

• Verifique o número de impressões por data ou template

Por template



Os dados são atualizados quando está ligado à Internet e abre o ecrã do "Histórico de Impressões"

Por data





Selecione uma data para mostrar o número de impressões do template realizadas nessa data

Ícones



Número de fotos a partir do seu smartphone ou tablet



Número de acessos ao QR Code por modelo




Número total de impressões em smartphones/ tablets compartilhados

*Tem de estar ligado à Internet. Apenas os dados de smartphones ou tablets ligados à internet após a impressão são refletidos no total.

Funções adicionais

Lixo

- Os templates excluídos na "Pre-visualização de template" encontram-se no lixo
 - 1. Toque em no canto superior direito para abrir o ecrã de "Configurações". De seguida, toque em "Lixo"



2. Selecione um template para excluir ou restaurar



3. Toque em "Eliminar" ou "Restaurar"

